

CÚTER DE PAPEL TRASERO

Anleitung

EINRAHMUNG

Modell F60

RÜCKWANDPAPIER-CUTTER



SP

Instrucciones de Uso

Instalación de la cuchilla: (Fig. 1)

1. Determinar la posición correcta de la cuchilla, dependiendo de uso diestro o zurdo.
2. Soltar el tornillo y sacar las tres (3) cuchillas.
3. Introducir una cuchilla con el filo cortante hacia abajo.
4. Deslizar la cubierta hacia la posición de seguridad "safe" si no se usa el cúter. Antes de utilizarlo, deslizar la cubierta hacia la posición de trabajo "blade".

Cortar el papel trasero del marco

1. Aplicar una capa de cinta autoadhesiva de dos caras, cinta ATG o cola alrededor de la trasera del marco, más o menos a unos 3 mm del filo. (Fig.2)
2. Cortar un trozo de papel Kraft (se vende en distintos grosores en tiendas de bricolaje). Debe de ser al menos 2,5 cm más ancho que el marco en todos los lados.
3. Poner el papel en la mesa de trabajo y colocar el marco encima de el, con la cara delantera hacia arriba. (Fig.3)
4. Doblar el papel Kraft alrededor de los fillos del marco (Fig.4).
5. Situar el cúter un poco fuera de la esquina del marco, e inclinarlo levemente. Desplazar el cúter a lo largo del filo, cortando el papel sobresaliente. (Fig.5)
6. Humedecer el papel utilizando un pulverizador. Al secarse el papel se encogerá (Fig.6).

NOTA: Es uso de un secador acelerará ese proceso.

GER

Gebrauchsanweisung

Installation der Klinge: (Abb.1)

1. Legen Sie rechtshändigen oder linkshändigen Gebrauch fest.
2. Entfernen Sie die Schraube und entnehmen Sie die drei (3) Klingen.
3. Legen Sie eine Klinge mit der scharfen Seite nach unten ein.
4. Verschieben Sie die Klingenabdeckung in die Sicherheitsposition „safe“, wenn nicht geschnitten wird, und in die Arbeitsposition „blade“, wenn der Schneider benutzt werden soll.

Anbringen des Rückwandpapiers:

1. Bringen Sie einen Streifen beidseitiges Klebeband, ATG-Tape oder Leim ca. 2,5 cm vom Rand entfernt auf der gesamten Rahmenrückwand auf. (Abb. 2)
2. Schneiden Sie Kraft-Papier (in verschiedenen Stärken im Hobbybedarf erhältlich) so zu, dass es auf jeder Seite mindestens 2,5 cm länger ist als der Rahmen.
3. Legen Sie nun das Papier flach auf die Arbeitsoberfläche und positionieren Sie den Rahmen mit der Rückwand nach unten mittig auf dem Papier. (Abb. 3)
4. Falten Sie das Papier um die Ränder des Rahmens (Abb. 4).
5. Positionieren Sie die Klinge des Cutters kurz vor dem Rand einer Ecke und neigen Sie ihn leicht gegen den Rahmen. Ziehen Sie den Cutter am Rahmenrand entlang und schneiden Sie das überstehende Papier ab (Abb. 5).
6. Befeuchten Sie das Kraft-Papier mit Wasser aus einer Sprühflasche. Wenn das Papier trocknet, zieht es sich zusammen (Abb. 6).

ANMERKUNG: Die Verwendung eines Föns beschleunigt diesen Prozess.

