





GLASS CUTTER ELITE CUTTER POUR VERRE MODEL 704-1



LoganGraphic.com


 Ideal for cutting glass up to 0.09" thick
Adapts to most Logan board and rail systems
except 650 & 850 series.

Includes 1 cutting wheel and oil

 Idéal pour la découpe du verre d'une épaisseur
de 2,5 mm


S'adapte à la plupart des systèmes de support ou
de rail de Logan exceptées les séries 650 & 850

1 roulette de découpe et huile incluses

 Ideal para cortar cristal hasta 2,5 mm de grosor

Se puede utilizar con la mayoría de las cortadoras
de tabla o de carril de guía de Logan excepto de
las series 650 y 850

Incluye una rueda de corte
y aceite lubricante

 Ideal zum Schneiden von
Glass bis 2,5 mm Dicke

Verwendbar mit den
meisten Logan-Schneidern
mit Grundplatte oder
Führungsschiene außer
650er und 850er Serie

1 Schneirad und
Öl enthalten





GLASS CUTTER ELITE CUTTER POUR VERRE

Model 704-1 • Modèle 704-1 • Modelo 704-1 • Modell 704-1

ENG

Operating Instructions

1. Place clean glass on top of mat board to prevent scratches.
2. Use a drop of oil to lubricate cutting wheel.
3. Using light pressure, pull to score the glass only once.
4. Align the scored glass with edge of board and push down to break glass.

Not for use with Logan Framers Edge or Platinum Edge mat cutters

FR

Mode d'emploi

1. Placez une plaque de verre propre au dessus de la feuille à passe-partout afin de prévenir les rayures.
2. Utilisez une goutte d'huile pour lubrifier la roulette à découper.
3. En exerçant une faible pression, incisez une seule fois le verre.
4. Alignez le verre incisé avec le bord du support et appuyez vers le bas pour casser le verre.

Ne pas utiliser avec Logan Framers Edge ou Logan Platinum Edge

ESP

Instrucciones Operativas

1. Posicione el cristal limpiado encima de un cartón de passepapartús para evitar arañazos.
2. Engrase la rueda de corte con una gota de aceite.
3. Ralle el cristal una vez utilizando presión leve.
4. Posicione el cristal rallado encima del filo de una tabla y rompa el cristal empujando hacia abajo.

No utilizable con las cortadoras Logan Framers Edge y Platinum Edge

D

Bedienungsanleitung

1. Sauberes Glas auf einen Passepartout-Karton legen um Kratzer zu verhindern.
2. Fetten Sie das Schneidrad mit einem Tropfen Öl ein.
3. Ritzen Sie das Glas einmal mit leichtem Druck an.
4. Positionieren Sie die angeritzte Stelle des Glases über einer Kante und brechen Sie das Glas nach unten ab.




Nicht verwendbar mit Logan Framers Edge und Platinum Edge Schneidern

**WARNING: SAFETY FIRST!
WEAR EYE PROTECTION AND
GLOVES WHEN WORKING
WITH GLASS.**

**LA SÉCURITÉ AVANT TOUT!
PORTEZ UNE PROTECTION POUR
LES YEUX ET DES GANTS LORSQUE
VOUS TRAVAILLEZ AVEC LE VERRE.**

**¡ATENCIÓN, NOTA DE SEGURIDAD!
CUANDO SE TRABAJA CON
CRISTAL, PROTEGERSE LOS OJOS
Y LLEVAR GUANTES.**

**ACHTUNG, SICHERHEITSHINWEISE:
BEIM ARBEITEN MIT GLAS,
AUGENSCHUTZ UND HANDSCHUHE
VERWENDEN.**



Logan Graphic Products, Inc.
1100 Brown Street
Wauconda, IL 60084 USA
Phone 1 847 526 5515

LoganGraphic.com

Made in the USA of
Domestic and Foreign
Components

L788N5 06/11

